

Anleitung

ID Heißsiegelausweistaschen Artikel-Nr.: 210400

ID Heißsiegelausweistaschen sind zur sichtbaren Aufnahme von Ausweisen an Arbeitskleidung bestimmt.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Punkte, damit auch Sie von der hervorragenden Funktion dieses Produktes begeistert sind:

1. Bitte die Tasche mit dem Trennpapier zusammen applizieren und das Trennpapier erst nach erfolgter Applikation entfernen.
2. Für die Heißsiegel – Applikation sollte die Heißsiegelpresse wie folgt eingestellt sein:
 - a) Temperatur: 210°
 - b) Zeit: 10 – 14 Sek.
 - c) Druck: maximal

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, so bitten wir Sie nicht zu zögern und uns anzusprechen.